

Montageanleitung

Doppelstabmatten-Doppeltor

Asymmetrisch: Standflügel 200 cm + Gehflügel 100 cm

SKS Handelswaren | zaunprofi-24

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wichtige Hinweise

- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.
- Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit vor Montagebeginn.
- Bei Beschädigungen: Nachricht mit Fotos an info@sks-handelswaren.de senden.
- Ein zuständiger Mitarbeiter meldet sich schnellstmöglich mit einer Lösung.
- Reklamationen aufgrund falscher Montage oder Nutzung sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher

Sechskantschlüssel

Inbusschlüssel

Vorbereitung & Fundamentarbeiten

- Legen Sie das komplette Tor zunächst auf einer ebenen Fläche aus, um die genaue Einbautiefe der Pfosten zu bestimmen.
- Heben Sie die Fundamentlöcher an den entsprechenden Stellen für die Pfosten aus. Die Fundamentgröße richtet sich nach der Zaunbauhöhe und statischen Belastungen.
- Empfohlene Einbautiefe: ca. 40-45 cm im Boden (je nach Wunschabstand zum Pflaster).
- Kiesschicht als Drainage einbringen.
- Zaunpfosten exakt flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren.

Wichtig: Der Abstand von Mitte-Pfosten zu Mitte-Pfosten beträgt ca. 323 cm.
Standflügel: 200 cm | Gehflügel: 100 cm
Durchfahrtsbreite gesamt: ca. 300 cm

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit:

Linke Seite			Rechte Seite		
1.	Torpfosten links	1x	8.	Türdrücker	1x
2.	Torpfosten rechts	1x	9.	Toranschlag	1x
3.	Gehflügel (100 cm)	1x	10.	Profilzylinder	1x
4.	Standflügel (200 cm)	1x	11.	Hutmutter	2x
5.	Zaunanschluss-Winkel	4x	12.	Bodenriegel	1x
6.	Drehlagerbolzen	4x	13.	Bodenhülse	1x
7.	Schrauben	1x			

Montage Schritt für Schritt

1. Türdrücker (8) am Gehflügel (3) mit den Schrauben (7) befestigen.
2. Drehlagerbolzen (6) in die Halterungen am Standflügel (4) einhängen. Der obere Bolzen muss nach unten zeigen und der untere Bolzen nach oben!
3. Toranschlag (9) mit den Schrauben am Standflügel (4) befestigen.
4. Bodenriegel (12) in die Laschen am Standflügel (4) einhängen.
5. Anschließend beide Torflügel (3+4) mit den Drehlagerbolzen (6) in die Pfosten (1+2) stecken und mit Unterlegscheiben und Schrauben leicht anziehen.
6. Bodenhülse (13) passend zum Bodenriegel (12) einbetonieren.
7. Das Tor mit Hilfe der Schrauben von den Drehlagerbolzen (6) ausrichten und fest anziehen. Anschließend die Hutmutter (11) auf die Mutter der Drehlagerbolzen (6) aufstecken.

Bemaßung (alle Maße in mm, ca. Maße)

80	60	Standflügel 2000 mm	30	Gehflügel 1000 mm	60	80
----	----	---------------------	----	-------------------	----	----

Pfosten links: 80 mm + 60 mm | **Standflügel:** 2000 mm | **Mittelbereich:** 30 mm | **Gehflügel:** 1000 mm | **Pfosten rechts:** 60 + 80 mm

Gehflügel als DIN links / rechts verwendbar.
Durchfahrtsbreite gesamt: ca. 300 cm.
Alle angegebenen Masse sind ca. Masse.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.
Ihr SKS Handelswaren & zaunprofi-24 Team